

Neue Ski sollten vor der ersten Nutzung grundpräpariert werden. Das gleiche gilt auch für Ski, die neu geschliffen und strukturiert wurden. Die erste Präparation ist wichtig für die tiefe Durchdringung des Skibelages mit Wachs. Durch das maschinelle Strukturieren des Belages entstehen feine Härchen, die durch diese Präparation entfernt werden. Im Allgemeinen gilt: Kaltschneeski müssen öfter und genauer präpariert werden als Nassschneeski.

**Für diese Anwendung benötigen Sie folgende Artikel:**

PadSet	Art. Nr. 24495	S. 24
Optional: KlettKork	Art. Nr. 20647	S. 25
BaseBrush Bronze	Art. Nr. 24500	S. 27
Digital RacingWaxer	Art. Nr. 24422	S. 20
Alternativ: SmartWaxer	Art. Nr. 20603	S. 20
Plastikklinge	Art. Nr. 20630	S. 22
HOLMENKOL® Grundwachs		S. 12
FibreFleece	Art.Nr. 24490	S. 18

1



Mit dem PadSet (grün) die feinen Mikrohäärchen des Belages entfernen. Bei Kaltschneeski ca. 10 mal. Bei Nassschneeski auf diesen Arbeitsgang verzichten, um die Struktur scharf zu halten.

2



Ski in Laufrichtung ca. 10–20 mal mit BaseBrush Bronze ausbürsten und mit FibreFleece säubern.

3



Ski gut einwachsen.

Hierzu das Bügeleisen auf die auf der Verpackung vorgegebene Temperatur einstellen und mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit einbügeln.

→

**Tipp:** Kaltschneeski mit hartem Wachs (z.B. Matrix<sup>FX</sup> GREEN, alternativ Ultramix BLUE), Nassschneeski mit weicherem Wachs (z.B. Betamix RED, Matrix<sup>FX</sup> RED) grundpräparieren.

4



Wachs anschließend mit einer scharfen Plastikklinge in Laufrichtung abziehen.

5



Ski in Laufrichtung ca. 10–20 mal mit BaseBrush Bronze ausbürsten.

6



Ski mit FibreFleece säubern.

Dieser Vorgang wird nun mehrmals wiederholt, in der Regel bei Kaltschneeski 8–10 mal, bei Nassschneeski 2–3 mal. Nun ist der Ski bereit für die Loipe bzw. grundpräpariert für die Präparation mit Rennwachs.