

Ski / Board wurde wie bei der Grundpräparation vorbereitet (Planschleifen, Hängendschleifen, Hinterschleifen der Kanten, Grundwachsen, siehe S. 42 ff.).

Für diese Anwendung benötigen Sie folgende Artikel:

SuperProPlus WorldCup	Art. Nr. 24432	S. 20
Plastikklinge	Art. Nr. 20630	S. 28
ERGO SideWall Planer	Art. Nr. 24451	S. 22
SteelEdge WorldCup	Art. Nr. 24475	S. 22
RacingFile (L-Mini)	Art. Nr. 20524	S. 24
Alternativ: Carve Edge HardMetalFile	Art. Nr. 24457	S. 23
DiamondFile Blue	Art. Nr. 24467	S. 25
Arkansas true hard	Art. Nr. 20576	S. 25
Schleifgummi	Art. Nr. 20550	S. 25
OvalBrush Steel	Art. Nr. 24522	S. 30
Alternativ: SpeedBrush Fiber	Art. Nr. 20670	S. 33
HOLMENKOL® Grundwachs		S. 15
HOLMENKOL® Rennwachs		S. 12/13
Digital RacingWaxer	Art. Nr. 24422	S. 26
Alternativ: SmartWaxer	Art. Nr. 20603	S. 26
Scraper	Art. Nr. 20637	S. 28

1



Mit Abziehklinge und leichtem Druck das alte Wachs abziehen.

2



Ski/Board bei der Präparation immer fest in Skispanner einspannen.

3



Die Seitenwange vor jedem Kantenschliff – wenn nötig – mit ERGO SideWall Planer minimal abziehen.

4



RacingFile in Kantengerät (z.B. SteelEdge WorldCup) einspannen und Seitenkanten auf erforderlichen Winkel hinterschleifen.

5



Mit DiamondFile Blue Seitenkanten polieren/entgraten und mit Arkansas Stein true hard glätten.



Tipp: Je besser die Kante poliert wurde, desto länger bleibt sie scharf.

6



Mit Schleifgummi die extrem scharfe Kante im vorderen und im hinteren Bereich leicht entschärfen.

7



Belag mit OvalBrush Steel ausbürsten, um Wachsreste aus der Struktur zu entfernen.

-->FORTSETZUNG

8



Reinigung des Skibelages:
Grundwachs (z. B. Alphamix Yellow, Betamix Red...) auftragen...

...aufbügeln...

...abziehen...

...ausbürsten.

9



Das gewünschte Rennwachs auftragen.
Härteren Wachsen mit höherem Schmelzpunkt längere Verarbeitungszeiten gewähren. Dadurch erhöht sich die Abriebfestigkeit (Haftung) der Wachse.

10



oder:

Mit Abziehklinge oder Scraper Seitenwange und Kante säubern.

11



Ski/Board mindestens 1 bis 2 Stunden abkühlen lassen. Dann mit einer scharfen Abziehklinge und leichtem Druck Wachs von der Spitze zum Ende abziehen.

12



oder:

Belag mit OvalBrush Steel ausbürsten, um Wachsreste aus der Struktur zu entfernen.

Alternativ kann auch mit der SpeedBrush Fiber gebürstet werden.

→ **Tipp:** Um eine möglichst glatte Oberfläche zu bekommen die Vorgänge Abziehen und Ausbürsten ein- bis zweimal wiederholen.

→ **Tipp:** Pastöses Wachs auf der Seite auftragen (damit kein Schnee auf der Seitenwange haften bleibt) und mit CareFleece polieren.