

PRÄPARATION MIT GRIPWACHS

Bei Neuschnee ist es nicht notwendig, eine Schicht mit Grip Base aufzutragen, da dieser Schnee weniger aggressiv ist. Statt dessen wird eine Schicht Grip Blue oder Grip Green eingebügelt.

i

Für diese Anwendung benötigen Sie folgende Artikel:

| | | |
|--|----------------|-------|
| Sandpaperset | Art. Nr. 20652 | S. 24 |
| Optional: KlettKork | Art. Nr. 20647 | S. 25 |
| HOLMENKOL® Grip je nach Schneeart und Lufttemperatur | | S. 15 |
| SynthetikKork | Art. Nr. 20646 | S. 25 |

1



Steigzone mit Sandpapier (Körnung 100 bis 120) und einem KlettKork aufrauen.

2



Steigwachs entsprechend Bedingungen (siehe S. 17) auswählen und in mehreren dünnen Schichten auftragen. Die Anzahl und Dicke der Schichten ist von der Skihärte, der Schneebeschaffenheit und der Streckenlänge abhängig.

3



Jede Wachsschicht gut verkorken.